Pred rekonštrukciou kúpeľne

Kontrolný zoznam: čo zmerať, čo rozhodnúť a v akom poradí

Dobrá príprava ušetrí čas, peniaze aj nervy. Prejdite si zoznam ešte pred prvým telefonátom obkladačovi a odškrtnite, čo už máte.

1. Čo zmerať

S metrom a mobilom, stačí pol hodiny.

- ☐ Dĺžku každej steny a výšku stropu (v paneláku aj výšku pod podhľadom).
- ☐ Dvere: šírku, výšku a na ktorú stranu sa otvárajú. Okno: šírku a výšku parapetu.
- ☐ Kde je stúpačka, odpad a prívody vody – vzdialenosť od najbližšieho rohu a od podlahy.
- ☐ Kde sú zásuvky, vypínače, svetlo, ventilátor a radiátor.
- ☐ O koľko je podlaha kúpeľne vyššia alebo nižšia ako na chodbe – rozhoduje o sprche bez vaničky a o prahu.
- ☐ Odfoťte každú stenu, strop aj podlahu. S fotkami a rozmermi vám v štúdiu poradíme presnejšie.

2. Čo rozhodnúť ešte pred búraním

Tieto veci ovplyvnia rozvody, preto sa neskôr menia ťažko.

- ☐ Vaňa, sprcha alebo oboje. Sprcha s vaničkou alebo bez – sprcha bez vaničky potrebuje 7 až 10 cm v podlahe a spád 1 až 2 %.
- ☐ WC závesné (s inštalačným modulom a predstenou) alebo kombi. Bidet alebo bidetová sprška.
- ☐ Umývadlo so skrinkou alebo na dosku, jedno alebo dve.
- ☐ Práčka v kúpeľni – kam pôjde odpad, prívod vody a zásuvka.
- ☐ Batérie na stenu alebo podomietkové – teleso podomietkovej batérie sa osádza pred obkladaním.
- ☐ Kúrenie (rebríkový radiátor, podlahové kúrenie) a vetranie (ventilátor s dobehom alebo hygrostatom).
- ☐ Svetlá a zásuvky – v kúpeľni platia ochranné zóny, návrh nechajte na elektrikára.
- ☐ Obklad a dlažba: formát, povrch, do akej výšky. Na podlahu do sprchy dlažbu s protišmykovosťou.
- ☐ Rozpočet s rezervou na nečakané práce, ktoré sa ukážu až po búraní.

3. V akom poradí

Bežná rekonštrukcia bytovej kúpeľne trvá 2 až 4 týždne.

- [ ] **1.** Návrh a výber – dispozícia, výšky vývodov, obklady a zariadenie.
- [ ] **2.** Objednávka materiálu – všetko má byť na mieste pred začatím prác.
- [ ] **3.** Búranie – starý obklad, zariadenie, v paneláku jadro. Zvyčajne 1 až 3 dni.
- [ ] **4.** Rozvody vody, odpadu, elektriny, vetrania a kúrenia – inštalačný modul, podomietkové telesá.
- [ ] **5.** Steny, predsteny a poter – poter potrebuje čas na vyschnutie.
- [ ] **6.** Hydroizolácia – dve vrstvy, pásky v kútoch, manžety okolo potrubia.
- [ ] **7.** Obklady a dlažby podľa plánu pokládky.
- [ ] **8.** Škárovanie a silikón v kútoch a pri vani či vaničke.
- [ ] **9.** Montáž zariadení, skúška tesnosti a upratanie.

4. Na čo nezabudnúť

- [ ] V paneláku sa vopred informujte u správcu, čo treba ohlásiť, a dajte vedieť susedom.
- [ ] Metrový pás na stene – výšky vývodov sa merajú od budúcej hotovej podlahy podľa montážnych návodov.
- [ ] Pred zakrytím odfoťte rozvody s metrom a nechajte urobiť tlakovú skúšku vody.
- [ ] Revízny otvor k sifónu vane a k ventilom, aby sa dali opraviť bez búrania.
- [ ] Rezerva obkladu: 10 % pri rovnej pokládke, 15 až 20 % pri veľkých formátoch a vzoroch. Jednu krabicu si nechajte na opravy.
- [ ] Elektrinu, vodu a stavebné úpravy má robiť odborník s oprávnením.

TGB Kúpeľne – kúpeľňové štúdio, Bratislavská 71, 903 01 Senec

Telefón **+421 904 484 482**

Po–Pi 8:00–12:00 a 12:30–17:00, So 9:00–12:00, Ne zatvorené

Prineste si rozmery a fotky – obklady, sanitu aj nábytok si pozriete naživo a poradíme vám.

Podrobnejšie na webe

Rekonštrukcia kúpeľne krok za krokom

Výšky odpadov a prívodov vody

Koľko obkladu a dlažby kúpiť

3D vizualizér kúpeľne zadarmo